

座標データ(CSV・SIMA)の出力

プロジェクト内の観測座標データを、端末に出力します

1 「データ出力」を選択

- ① 「現場管理」をタップ
- ② 「データ出力」をタップ



2 出力データの設定

- ① 「分類」「機能」「形式」を設定例)
 - 分類：観測
 - 機能：放射観測
 - 形式：座標データCSV
- ② 「出力先」を「外部アプリ」に切り替え
- ③ 「保存ファイル名」を入力
- ④ 「OK」をタップ



3 保存先の選択

- ① 「CXファイル」をタップ
- ② 「ダウンロード」をタップ
- ③ 「保存」を選択

